


無線大功率轉發機 JH-199WL-63

撥碼說明

1. 本機具二層編碼，上層對應 JH-199WL-RP 的下層編碼；下層對應 JH-199WL-RX 主機編碼。
2. 測試時，要等 JH-199WL-63 聲音停止時才能測試下一個無線按鈕。
3. 示意圖如下：

*原編碼對應方式



*增加 JH-199W-63 無線大功率轉發機

